Bibliotheksteil verändern

Fügen Sie das Bibliotheksteil ein. Hier ein U-Profil.

Rufen Sie den Befehl "Aus Inhaltscenter einfügen"

auf: 🏄

Wählen Sie "Metrisch" / U-Profil.

Doppelklicken Sie das U-Profil.

Klicken Sie die XY-Ebene im Bauteilursprung zum Platzieren.





Bearbeiten des Bauteils

Über die Funktion "Element bearbeiten" können Sie die Extrusion ändern.

Über "Skizze bearbeiten" die Abemssungen.





Bearbeitung über Parameter

Schalten Sie über die rechte Maustaste im Grafikbereich die Bemaßungsanzeige auf "Ausdruck". So sehen Sie, welche Parameter für welche Abmessung zuständig sind.

Die Maßwerte werden nun mit Ihren Bezeichnungen dargestellt.

D4 = dd2

D1 = dd1 usw.

		P.5.			\sim
Bemaßungsanzeige	Þ		Wert		
Messen	•		Name		
Skizzananalusa			Ausdr	uck	
SN22erianaryse		~	Tolera	anz	
😥 Element platzieren			Gena	Jer W	ert



Parameter

Rufen Sie "Funktionsparameter" auf: f_x

Wenn Sie die 3 Benutzerparameter ändern, werden die Abmessungen des U-Profils entsprechend mit geändert.

Parameter		
Parametername	Einheit	Gleichung
- Modellparameter		
d0	mm	dd0
d1	mm	dd1
d2	mm	dd0 / 2,000 oE
d3	mm	dd2
d4	mm	dd2
d5	mm	dd2
d6	mm	(dd1 - dd2) / 4,000 oE
d7	mm	d6 + dd2
d8	mm	12,7 mm
d9	rad	0,00 rad
Benutzerparameter		
▶ dd0	mm	38,1 mm
dd1	mm	19,05 mm
dd2	mm	6,35 mm

Im Beispiel wurden die Werte in etwa verdoppelt.



	Parametername		Einheit	Gleichung	
►	Modellparameter				
	828	dO	mm	dd0	
		d1	mm	dd1	
		d2	mm	dd0 / 2,000 oE	
		d3	mm	dd2	
		d4	mm	dd2	
	ΔS_{uu}	d5	mm	dd2	
	60.6	d6	mm	(dd1 - dd2) / 4,000 oE	
		d7	mm	d6 + dd2	
		d8	mm	12,7 mm	
		d9	rad	0,00 rad	
	📕 Benutzerparameter				
	205.02 C	dd0	mm	76 mm	
		dd1	mm	38 mm	
		dd2	mm	12 mm	